



## Культиватор паровой КП



Паровые (предпосевные) культиваторы предназначены для ухода за парами, предпосевной обработки почвы, закрытия влаги, уничтожения сорняков, а также для идеального выравнивания поверхности поля.

Культиваторы снабжены стрелчатой лапой с углом крошения 120, пружинными трехрядными боронами и катками. Захват стрелчатых лап 250 мм. Стрелчатые лапы устанавливаются на подпружиненных стойках, угол вхождения лап в почву регулируется пружиной. Пружинные бороны имеют 4 положения для регулировки глубины обработки. Каток работает как в пассивном, так и активном положении, в зависимости от вида обработки.

Параметр	КП-4,0	КП-5,5	КП-7,0	КП-10,0	КП-12,0	КП-15,0	КП-18,0
Производительность, га/ч	4,0-4,8	5,5-6,6	7,0-8,0	10,0-12,0	12,0-14,0	15,0-18,0	18,0-20,0
Ширина захвата, м	4,0	5,5	7,0	10,0	12,0	15,0	18,0
Рабочая скорость, км/ч	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12
Количество рабочих органов, шт	24	34	44	64	76	92	112
Глубина обработки, см	до 10	до 10	до 10	до 10	до 10	до 10	до 10
Дорожный просвет, мм	280	280	280	280	280	280	280
Транспортная скорость, км/ч	до 15	до 15	до 15	до 15	до 15	до 15	до 15
Масса, кг	2250	2500	3950	6500	7550	8250	9850
Габаритные размеры рабочие (ДхШхВ), м	8,1x4,1x1,6	8,9x5,5x1,37	8,9x7,2x1,37	8,4x10,45x1,37	8,4x12,08x1,37	9x15,03x1,37	9x18,03x1,37
Габаритны размеры транспортные (ДхШхВ), м	8,1x4,1x1,6	8,9x3,6x2,75	8,9x5,3x3,0	8,4x5,88x3,8	8,4x5,88x4,8	9x6,2x4	9x6,2x4,8
Требуемая мощность трактора, л.с.	95	130	190	300	350	400	430